



Vuren Vlotdeel Zwart

A6074025275500

Algemeen

- Vuren C, tweezijdig bandgezaagd, kamer gedroogd
- Watergedragen impregnering met Akzo WP567 ter bescherming tegen rot en blauwschimmel
- Vervolgens lucht gedroogd tot 18-20% vochtigheid
- Geverfd met 2 lagen Timberstain Ebony RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 3

Toepassing

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schuttingen

Certificering

- Standaard voorzien van een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
- Prestatieverklaring CHI-05:

https://www.centrophoutimport.nl/media/1163/chi-05_vuren-vlotdeel_gesloten-gevel_2018.pdf



Verwerkingsvoorschrift

- Stijl- en regelwerk van minimale afmeting 22x50mm, met een hart op hart afstand van 40cm (zeer strak beeld)-60cm (maximaal) en zuiver verticaal
- Start met de gevelbekleding op minstens 300mm van de grond af
- Houd 7-10mm afstand tussen de kopse kanten van de vlotdelen i.v.m. onderhoud
- De delen aan het uiteinde bevestigen op 50mm uit het einde, bij kleinere eindafstanden voorboren om kopscheuren te voorkomen
- Potdekselen: minimale overlap vlotdelen van 30mm i.v.m. mogelijk krimpen
- Zorg aan de onder- en bovenzijde voor 200mm² ventilatieopening per m¹ gevelbekleding waarbij de minimale opening 3mm is
- De ruimte tussen folie en de gevelbekleding moet minstens 13mm zijn t.b.v. ventilatie
- Behandel de kopse kanten van de verzaagde stukken met hand impregneermiddel om daarna zwart te schilderen vóór bevestiging
- Hartzijde vlotdeel altijd naar de buitenkant gekeerd bevestigen

- Bevestiging met 2 roestvaststalen schroeven (lenskop of bolkop) of ribnagels op 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
Schroeflengte: 3x de dikte van het te bevestigen deel
Nagellengte: 3,5 x de dikte van het te bevestigen deel

- Controleer de gevel na montage altijd op schade en werk deze dan direct bij
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

Onderhoudsvoorschrift

- Elke 3-5 jaar een laag Timberstain aanbrengen om de verflaag in goede conditie te houden, aan de zonzijde elke 2 jaar
- Elk jaar dienen de vlotdelen schoongemaakt te worden met water en een borstel om vervuiling en algengroei tegen te gaan, vermijd bijtende schoonmaakmiddelen
- Controleer jaarlijks op gebreken en herstel waar nodig

Onderstaand een onderhoudsschema voor Timberstain:

- 1^{ste} jaar: Aanbrengen van Timberstain wanneer men het gaat verzagen.
- 2^{de} jaar In principe geen onderhoud noodzakelijk.
- 3^{de} jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 4^{de} jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 5^{de} jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 6^{de} jaar: Opnieuw aanbrengen en verder: als 2^{de} t/m 5^{de} jaar.

Aandachtspunten

- Wanneer de vlotdelen worden bevestigd aan de zonkant moet rekening gehouden worden met het feit dat de vlotdelen een temperatuur tot 80 graden Celsius kunnen bereiken en daarom meer vervorming laten zien dan de vlotdelen op de andere zijden van het gebouw
- Daarentegen kunnen de delen aan de noordzijde of beschut onder de schaduw van hoge bomen weer erg vochtig blijven. Hierdoor is de noordzijde gevoeliger voor schimmel en algengroei
- De netto eind maat kan enkele mm afwijken van de netto vers gezaagde maat i.v.m. het drogen van het hout, het wordt op 18(+/- 2)% vochtgehalte geleverd
- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018
http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

Beschikbaarheid

Inzaagmaat (mm)	Nettomaat (droog) (mm) (Ca.)	Aantal per pak (mm) (Ca.)
25x275	24x267	48
25x200	24x194	60